



Налаштування приставки IPTV/DVB-T2 WorldVision T62A Lan

1. Підключити ethernet кабель в LAN — порт приставки, чи підключити WI-FI адаптер в USB порт.
2. Після включення приставки та завантаження інтерфейсу натиснути кнопку EXIT на пульті ДК.



3. Відкрити головне меню приставки кнопкою «MENU» Перейти в пункт меню «Система», підтвердити вибір кнопкою «OK» та перейти в розділ «Настройка Wi-Fi» натиснувши також кнопку «OK» на пульті ДК.






Користуючись кнопками навігації оберіть потрібну позицію і натисніть “OK” для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть “EXIT” для виходу з поточного меню.


4. Вибрати пункт «Настройка Wi-Fi» знову і далі перейти до пошуку Wi-Fi мереж затиснувши «Зелену» кнопку на пульті ДК.




5. Вибрати Вашу Wi-Fi мережу в списку доступних і підтвердити вибір кнопкою «OK».




6. Натиснути кнопку «вгору» на пульті ДК для вибору поля «пароль» і натиснути кнопку «ОК».




7. Введіть пароль Wi-Fi мережі і натисніть «жовту» кнопку на пульті ДК для підтвердження пароля.




8. Вибрати кнопками навігації «Сохранить» і натиснути кнопку «ОК» для підключення до Wi-Fi мережі.



9. При підключенні Ethernet кабелю додаткових налаштувань не потрібно. Підключення відбувається автоматично.
10. Виходимо в головне меню натискаючи кнопку «EXIT» на пульті ДК, та переходимо в розділ «Медіацентр».




11. В розділі «Медиацентр» вибираємо пункт «Интернет» і натискаємо кнопку «ОК» на пульті ДК. Вибираємо пункт «IPTV» і також тиснемо «ОК» на пульті ДК.




12. В підрозділі «IPTV» за допомогою кнопок навігації переходимо в розділ «Интернет сервер».




13. Далі тиснемо «червону» кнопку, а потім натискаємо «жовту» кнопку на пульті ДК обираючи «Редактир».




14. Поле «Имя сервера» залишаємо без змін. Обираємо поле URL і тиснемо кнопку «ОК».




15. За допомогою «синьої» кнопки видаляємо зайві символи та вводим необхідний плейліст, що доступний в особистому кабінеті і розділі «Телевидение УкрТВин». Ввівши необхідний плейліст тиснемо «жовту» кнопку ДК.



16. Натискаємо «синю» кнопку для підтвердження введеного плейліста та тиснемо один раз кнопку «EXIT».




17. Далі тиснемо «синю» кнопку на пульті ДК для оновлення.



18. Якщо все виконано правильно то список каналів оновиться і буде трансляція.




19. Далі необхідно перейти в головне меню кнопкою «EXIT», переходимо в підрозділ «Время».




20. За допомогою кнопок навігації обираємо пункт «Запуск в режиме IPTV», і кнопку «в право» чи «в ліво» виставляємо «Вкл». І вимикаємо приставку відповідною кнопкою на пульті ДК.

Налаштування завершено.

21. Після включення натискаємо кнопку «ОК» на пульті ДК.



22. Та трохи зачекавши, поки включається приставка натискаємо «синю» кнопку на пульті ДК і отримуємо список доступних каналів.



Пункт 21 та 22 необхідно буде робити при кожному включенні приставки, щоб з'явився список каналів для перегляду каналів.